DV4mini: Installation und Konfiguration

Stand: 2025/10/17 04:14

Autor: Kim Hübel - DG9VH, dg9vh@darc.de

DG9VH Wiki - https://wiki.dg9vh.de/

https://wiki.dg9vh.de/ Printed on 2025/10/17 04:14

Inhaltsverzeichnis

DV4mini: Installation und Konfiguration	
Grundsätzliches	
Kompensation des Frequenzversatzes	
Probleme und Lösungen	
Sprache wird zerhackt, stottert beim Empfang und beim Senden	
Im DSTAR-Betrieb wird keine Audio empfangen	5

https://wiki.dg9vh.de/ Printed on 2025/10/17 04:14

DV4mini: Installation und Konfiguration

Grundsätzliches

Die Installationsquellen des DV4mini sind unter http://dv4m.ham-dmr.ch/ zu finden.

Es ist wichtig, bevor der Stick tatsächlich genutzt werden kann, eine DMR/CCS7-ID beantragt und zugeteilt bekommen zu haben. Die ID lässt sich unter http://ham-dmr.de/?page_id=502 beantragen. Die ID sollte auf jeden Fall im ControlCenter des DV4mini eingetragen werden, bevor weitere Konfigurationsschritte erfolgen.

Kompensation des Frequenzversatzes

Die DV4mini-Sticks haben in der Regel einen Frequenzversatz, den es mit der Software zu kompensieren gilt. Seit der Version 1.64 bietet das ControlCenter in den Experteneinstellungen eine Unterstützung für die Kompensation: Im Sendefall wird hier ein Balken eingeblendet, der die Fehlerrate symbolisiert. Hierbei ist es am besten, je kürzer der Balken ist. Zur besseren Einschätzung ist der Balken farblich abgestuft: grün, gelb und rot. Er sollte am besten so kurz wie möglich und grün sein.

Probleme und Lösungen

Sprache wird zerhackt, stottert beim Empfang und beim Senden

- Vermutlich ist eine Frequenzkompensation noch nicht erfolgt bzw. fehlerhaft erfolgt. Dies ist einer der häufigsten Fehler.
- Ebenso können Netzwerkprobleme verantwortlich für die Probleme sein. Es häufen sich Berichte, dass es Router gibt, die hin und wieder UDP-Pakete verlieren und nicht weitergeben. Da die Übertragung per UDP erfolgt, sind Paketverluste hier für Störungen auch verantwortlich. Das Problem lässt sich nur durch Versuche mit anderen Netzwerkanbindungen abklären.

Im DSTAR-Betrieb wird keine Audio empfangen

- Sicherstellen, dass das eigene Rufzeichen im CCS7 registriert ist
- Sicherstellen, dass das Rufzeichen im ControlCenter eingetragen ist
- Bei XRF oder REF-Reflektoren evtl. auch mal versuche mit entferntem Rufzeichen im ControlCenter starten.

From:

https://wiki.dg9vh.de/ - DG9VH Wiki

Permanent link:

https://wiki.dg9vh.de/dmr:dv4mini:installation_und_konfiguration?rev=1449149861

Last update: 2015/12/03 14:37

Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Dokuments unter der folgenden Lizenz

veröffentlicht: CC Attribution-Share Alike 4.0 International



https://wiki.dg9vh.de/ Printed on 2025/10/17 04:14