

Frequenzversatz-Doku

Stand: 2024/04/26 09:18

Autor: Kim Hübel - DG9VH, dg9vh@darc.de

Inhaltsverzeichnis

Frequenzversatz-Doku	1
----------------------------	---

Frequenzversatz-Doku

Diese Seite hat reinen internen Charakter und dient der Dokumentation des Frequenzversatzes meiner Sticks


1. 62-DC-A0: Versatz: -430 Hz, Soll-Frequenz: 433,687500 Ist-Frequenz: 433.687070
2. 63-6B-7E: Versatz: -350 Hz, Soll-Frequenz: 433,687500 Ist-Frequenz: 433,687150

From:
<https://wiki.dg9vh.de/> - **DG9VH Wiki**



Permanent link:
<https://wiki.dg9vh.de/dmr:dv4mini:frequenzversatz-doku>

Last update: **2015/12/28 22:55**

 Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Dokuments unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: [CC Attribution-Share Alike 4.0 International](#)