

# **Frequenzversatz-Doku**

Stand: 2024/04/29 10:43

*Autor: Kim Hübel - DG9VH, dg9vh@darc.de*



# Inhaltsverzeichnis

Frequenzversatz-Doku .....	1
----------------------------	---



# Frequenzversatz-Doku

Diese Seite hat reinen internen Charakter und dient der Dokumentation des Frequenzversatzes meiner Sticks


1. 62-DC-A0: Versatz: -350 Hz, Soll-Frequenz: 433,687500 Ist-Frequenz: 433.687070
2. 63-6B-7E: Versatz: -350 Hz, Soll-Frequenz: 433,687500 Ist-Frequenz: 433,687150

From:  
<https://wiki.dg9vh.de/> - **DG9VH Wiki**



Permanent link:  
<https://wiki.dg9vh.de/dmr:dv4mini:frequenzversatz-doku?rev=1451339710>

Last update: **2015/12/28 22:55**

 Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Dokuments unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: [CC Attribution-Share Alike 4.0 International](#)